

RoyalBath

S W E D E N

www.RoyalBath.se

Instruktion

Måttanpassade glas

Automatiska beräkningar här kan komma att förändras efter manuell kontroll av oss före produktion. Skicka oss gärna en enkel skiss med mått, och ev bilder. Mät i flera punkter, då väggar kan vara ojämna och mått kan variera något i olika höjder. Om någon vital del saknas på lager eller något inte stämmer försöker vi tillsammans justera detaljer i ordern. Vid eventuella justeringar krävs ytterligare godkännande av beställare (dig). Vi förbehåller oss rätten att stryka ordern (och ev. återbetalning sker) om vi ser fel eller liknande i ordern. Automatisk beräkning är tänkt att underlätta för kostnadsberäkningen. Bilden visar exempel på slutresultat, där er önskad storlek och detaljval förändrar utseendet från bild. Beställare (du) ansvarar för angivna mått. Kontrollera därför även direkt efter beställning att måtten är korrekta, och kontakta oss omgående vid fel. Måttanpassade glas som går till produktion är bindande för beställaren (dig).

Ledtid för måttanpassade glas

Produktionstiden för måttanpassade glas är ca fem veckor (+1-3 dagar för ritningar och eventuella justeringar). Vissa glasprodukter sammanfogas därefter av oss, vilket brukar göras 1-3 dagar vid normal belastning. Vi är noga att våra produkter är kontrollerade noga före utskick. Eventuella fel eller skador på kundanpassade glas åtgärdas i nästa produktion (undantagsvis kan vid kundanpassade produkter, ledtid därför utökas).

Vid Snedtak

Vid **snedtak** kan du antingen sänka glasväggarnas totalhöjd eller snedkapa glaset efter takets vinkel (α°)

Beräkna takvinkel α°

Vi beräknar takvinkeln (α°) genom mäta upp takhöjden i 2 olika positioner.

$$\tan \alpha^\circ = \frac{H_{th} - H_v}{B_{th}}$$

$$\alpha^\circ = \text{Atan}\left(\frac{H_{th} - H_v}{B_{th}}\right)$$

Hv Snedväggens starthöjd

Hth Takhöjd (Detta kan vara en godtycklig punkt)

Bth Horisontellt avstånd mellan 2 punkter (**Hv** och **Hth**)

